АО «СМАРТКОМ»

СОГЛАСОВАНО

(Должностное лицо

организации-заказчика)

УТВЕРЖДАЮ

(Должностное лицо организации-исполнителя)

Ф. И. О.

«____» ____ 2024 г.

	Ф. И. О.
 **	2024 г

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 4G LTE/LTE-A, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ СВОЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ (ПО БС)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ ПО БС

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

СМТН.020101.004 ПО-ЛУ

СОГЛАСОВАНО

АО «СМАРТКОМ»

УТВЕРЖДЕН СМТН.020101.004 ПО-ЛУ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 4G LTE/LTE-A, Подп. и дата ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ СВОЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ (ПО БС) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ ПО БС Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. СМТН.020101.004 ПО На 3637 листах Подп. и дата Инв.Nº подл.

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является инструкцией по установке и настройке программного обеспечения базовой станции 4G LTE/LTE-A, обеспечивающее контроль, управление и выполнение базовой станцией своего функционального предназначения (далее – ПО БС или программа) СМТН.020101.004 ПО.

В разделе «Общие сведения о программе» указано назначение ПО БС, его функциональные возможности, используемые технические и программные средства, а также требования к персоналу (системному программисту), устанавливающему данное ПО.

В разделе «Структура программы» приведены сведения о структуре ПО БС, его составных частях, а также связях программы с другими программами.

В разделе «Установка программы» описан порядок действий по установке ПО БС.

В разделе «Пуско-наладка ПО» описаны действия по запуску и настройке ПО БС на условия конкретного применения (настройка на состав технических и программных средств, настройка файлов конфигурации).

В разделе «Проверка программы» приведено описание способов проверки ПО БС, позволяющих дать общее заключение о его работоспособности.

Оформление программного документа «Руководство системного программиста» соответствует требованиям ЕСПД ГОСТ 19.503–79 «Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению».

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения о программе	3
	1.1 Полное наименование и обозначение	3
	1.2 Назначение программы	3
	1.3 Функции программы	3
	1.4 Используемые технические средства	4
	1.5 Используемые программные средства	6
	1.6 Требования к персоналу (системному программисту)	6
2	Структура программы	7
	2.1 Сведения о структуре программы	7
	2.2 Связи системы с другими программами	7
3	Установка программы	8
4	Пуско-наладка программы	9
	4.1 Подготовка к пусконаладке	9
	4.1.1 Проверка наличия параметров необходимых для пусконаладки	9
	4.1.2 Проверка наличия ПО BBU/RRU, LMT и eNB конфигурационного файла	10
	4.1.3 Референсный конфигурационный файл	10
	4.1.4 Описание файла с параметрами (планировочного файла) LMT-B batch configuration	ı
	data.xls.23	
	4.1.5 Подготовка конфигурационного файла (с помощью Batch Cfg File Generation Tool)	28
	4.2 Пуско-наладка (commissioning BS) - One-Click on station через LMT	29
	4.2.1 Процесс запуска (commissioning process)	30
5	Проверка программы	32
Π	еречень терминов и сокращений	34

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1.1 Полное наименование и обозначение

Наименование программы: программное обеспечение базовых станций «Система управления базовой станцией» (eNodeB).

Сокращенное наименование: ПО БС, eNodeB, Система.

Обозначение программы: СМТН.020101.004 ПО.

1.2 Назначение программы

ПО БС устанавливается на аппаратную платформу БС (eNodeB), для обеспечения функционирования, управления и настройки ее аппаратных средств, с помощью веб-клиента ПО БС. Веб-клиент доступен через веб-браузер клиентского компьютера, и предназначен для реализации графического интерфейса и предоставления пользователю следующих функций:

– мониторинг состояния аппаратных средств БС;

настройка параметров конфигурации и удаленное управление аппаратными средствами БС;

- оповещение в случае возникновения неполадок и аварийных ситуаций;

 поддержка удаленной перезагрузки, обновления версии ПО БС и сброса к заводским настройкам;

поддержка периодического или ручного резервного копирования данных;

- управление пользователями, их правами доступа и полномочиями;

регистраций действий пользователей в журнале операций.

1.3 Функции программы

ПО БС обеспечивает возможность контролировать и изменять параметры БС, просматривать текущие параметры, отслеживать состояние аппаратных средств БС, контролировать их работоспособность, выполнять настройку сети, а также диагностировать возникающие неполадки.

Доступно изменение базовых настроек, определяющих радиочастотные параметры и возможность подключения к пакетному ядру EPC, общих настроек, среди которых настройки сети WAN/VLAN/Ethernet, EPC, настройки синхронизации между соседними eNB, настройки сервера управления, настройки умной антенны.

ПО БС обеспечивает возможность изменения расширенных настроек, включающих параметры LTE, настройки лицензии и сертификата, системы.

Доступно использование инструментов для мониторинга и контроля работоспособности БС, включающих в себя анализатор спектра, функцию сигнальной трассировки, резервного копирования файла настроек, функции диагностики сетевого подключения.

1.4 Используемые технические средства

ПО БС предназначено для функционирования на аппаратной платформе БС, соответствующей следующим параметрам и техническим характеристикам:

- 1) Технологии:
- стандарт сети LTE FDD и/или LTE TDD;
- поддерживаемые диапазоны частот:
 - ♦ B1
 - ♦ B3
 - ♦ B7
 - ♦ B8
 - ♦ B20
 - ♦ B31
 - ♦ B34
 - ♦ B39
 - ♦ B40

Поддержка дополнительных диапазонов может появится в следующих релизах
 ПО;

- пропускная способность 1,4/3/5/10/15/20 МГц;
- мультиплексирование MIMO: 2*2 (DL), 4*4 (DL), 2*2 (UL);
- безопасность радио: SNOW 3G/AES-128/ZUC;
- транспортное соединение: IPsec (X. 509 AES-128, AES-256, SHA-128, SHA-256).

2) Интерфейсы:

– поддерживаемые интерфейсы – Ethernet RJ-45, оптический интерфейс (SFP);

– используемые протоколы – IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, NTP, SSH, IPsec, TR-069, HTTP/HTTP, DHCP;

– протоколы управления сетью – IPv4, IPv6, HTTP/HTTP, TR-069, SSH, встроенный EPC;

- виртуальная локальная сеть 802.IQ.
- 3) Производительность:
- пиковая скорость передачи данных 20 МГц: DL 150 Мбит/с, UL 75 Мбит/с;

количество пользователей – 1200 подключенных пользователей RRC на соту, 450 активных пользователей на соту;

- максимальное покрытие 14 км;
- задержка 30 мс;
- чувствительность приема -≤-101 дБм (1-сторонняя); ≤-104 дБм (2-сторонняя);

модуляция – MCS0 (QPSK) - MCS27 (256QAM); DL: QPSK, 16QAM, 64QAM,
 256QAM; UL: QPSK, 16QAM, 64QAM;

- технологии связи ARQ/HARQ;
- синхронизация 1588-V2.

Для доступа к веб-клиенту ПО БС клиентский компьютер должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

- процессор Intel Core 1 ГГц или выше;
- объем ОЗУ от 2 Гб;
- объем накопителя не менее 100 Мб свободного места;
- разрешение экрана 1024 х 768 и выше.

1.5 Используемые программные средства

ПО БС предназначено для функционирования в среде ОС Linux. В процессе своего функционирования ПО БС использует следующие программные средства из состава ОС Linux:

- программные интерфейсы (API) ОС Linux;
- системные утилиты ОС Linux;
- СУБД, поддерживающие стандарт ACID;

– командный интерпретатор Bash;

– протоколы IPv4, IPv6, UDP, TCP, ICMP, NTP, SSH, IPsec, TR-069, HTTP/HTTP, DHCP.

Для удаленного подключения к ПО БС реализовано отдельное приложение LMT (Local Maintenance Tool), работающий по интернет-протоколу TCP/IPv4. Подключение к БС выполняется с клиентского компьютера с установленной программой «LMT».

1.6 Требования к персоналу (системному программисту)

Системный программист должен иметь минимум среднее техническое образование и опыт системного администрирования в ОС и на ЭВМ различного типа, в том числе объединенных в локальные вычислительные сети.

В перечень задач, выполняемых системным программистом, должны входить:

– поддержание работоспособности клиентского компьютера;

установка, настройка и поддержание работоспособности общего программного обеспечения – ОС Windows или Mac OS;

– удаленное подключение, настройка и поддержание работоспособности ПО БС.

2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

2.1 Сведения о структуре программы

Логическая структура ПО БС, с указанием принципа взаимодействия его программных компонентов, представлена на Рис. 1.



Рис. 1 – Логическая структура ПО БС

Компоненты ПО БС взаимодействуют друг с другом через механизм клиент-сервер. Клиент, обычно являющийся пользователем или программой, запрашивает услуги или ресурсы у сервера, который отвечает на запросы, предоставляя необходимые данные или функциональность.

В ПО БС компонентом «Сервер БС» является модулем управляющего ПО, который устанавливается непосредственно на аппаратную платформу БС. Компонент «Клиент БС» представляет собой модуль графического интерфейса (программа), который доступен либо локально через локальный терминал обслуживания (LMT), либо удаленно через IP-адрес.

Модуль программы LMT (Local Maintenance Tool) в свою очередь имеет обширную функциональность по взаимодействию с БС, а также удаленному управлению, настройке и мониторингу ее аппаратных средств.

2.2 Связи системы с другими программами

В процессе своего функционирования ПО БС взаимодействует со следующими программными средствами:

 АРІ и программными компонентами ОС Linux, в части обеспечения своего функционирования;

– программными компонентами OC Windows/Mac OS, в части обеспечения функционирования графического интерфейса LMT (Local Maintenance Tool) ПО БС;

- системой управления сетевыми устройствами ОМС.

3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

ПО БС устанавливается на аппаратную платформу БС с использованием программатора на производственном предприятии.

Возможность установки системным программистом не предусмотрена.

4 ПУСКО-НАЛАДКА ПРОГРАММЫ

После установки ПО БС на аппаратную платформу БС, системному программисту необходимо произвести пуско-наладку ПО на БС

4.1 Подготовка к пусконаладке

4.1.1 Проверка наличия параметров необходимых для пусконаладки

Таблица 1 Параметры необходимые для пуско-наладки

Transmission parameter	NOTES
Network Element Identifier	eNodeB global identifier
NodeB ID	Same as Network Element ID
MME IP Address	MME IP Address
	Type1 :
	steam0->common
SCTP Stream $(0 \text{ and } 1)$	steam1->dedicated
Sell Stream (0 and 1)	Type2 :
	steam0->dedicated
	steam1->common
Local IP Address	eNB IP address
Local IP Mask	eNB IP mask
Peer IP or Subnet Address	MME IP Subnet Address
Peer IP mask	MME IP Mask
Gateway IP address	Gateway IP Address
VLAN ID	
VLAN Next Hop Ip	
plmnMnc	PLMN MNC
plmnMcc	PLMN MCC
Tai	TAC

Данные параметры потребуются как для ручной пусконаладки БС с помощью LMT путем ввода или изменения данных параметров, так и для заполнения файла с параметрами (LMT-B batch configuration data.xls) для подготовки конфигурационного файла для загрузки в BBU.

4.1.2 Проверка наличия ПО BBU/RRU, LMT и eNB конфигурационного файла

Для запуска БС требуются следующие файлы:

- ПО для BBU (предоставляется поставщиком оборудования)

- ПО для RRU (предоставляется поставщиком оборудования)

- Референсный конфигурационный файл (предоставляется поставщиком оборудования либо подготавливается самостоятельно при помощи программы LMtT)

- Файл базы данных – Lm.dtz (Уникальный файл для каждой конфигурации БС: FDD800, FDD2100+FDD2600, FDD2100 и так далее. Предоставляется поставщиком оборудования)

- Файл с параметрами - LMT-B batch configuration data.xls (Подготавливается самостоятельно – заполняется в программе Excel)

- Конфигурационный файл. (Подготавливается самостоятельно при помощи программы LMtT)

4.1.3 Референсный конфигурационный файл.

Предоставляется производителем оборудования или подготавливается самостоятельно при помощи программы LMT в соответствии с конфигурацией БС, её частотным диапазоном, типом БС (FDD или TDD) с набором параметров по умолчанию для сот и БС

4.1.3.1 Подготовка/изменение референсного файла с помощью LMT.

Если референсный конфигурационный файл отсутствует или не соответствует конфигурации БС, его можно подготовить или изменить самостоятельно с помощью программы LMtT.

Для этого необходимо взять любой ранее предоставленный конфигурационный файл (enb****.cfg), либо скачать этот файл с любой БС.

Скачать конфигурационный файл с БС можно следующим образом:

- I. Зайти в LMT, подключиться к любой доступной БС
- II. В открывшемся окне перейти во вкладку «LogManagement» (Рис. 2)
- III. В открывшейся вкладке, в левом столбце выбрать «Public logs», в правом столбце выбрать «Current config»
- IV. В строке «Upload to:» выбрать адрес сохранения конфигурационного файла

V. Нажать ОК

Local Maintenance Tool									~	- 0 x
Station Management × 3 4G:101050_eNb	5_TDD1900 ×									
Favorites	•			MibData	CellPlan	FileManagement	NetPlan	LogManagement	UE	ToolBox
🚳 🖯 🖻 🗋 ObjTree	I Log Management		Log type							
B□ ■TLSNB	- Jog Janageacht		Operation Log							-
=StartMode	Public logs		Alarm Log							
eNodeBInfo	BBU logs		OmKey Log							
🕀 📰 Equi pComm			Debug Log							
CalibNode	RRU Logs		Exception Log							
LinkCorm	Hub Logs		Event Log							
III Doffice	Cell Lors		Configuration Data Cons	istency						
			Status Data Consistency							
	L2 Log Cfg		Data Consistency							
- Curquipment	L2 one-click log extraction	~	Current Config							
🖱 🗆 Software			Lmdtz File							¥
🕀 🗅 CfgMng									\frown	
🖶 🗋 Debug		Uplo	ad to: C:\Users\Test User\]	Desktop					OK	Browse
=CtrlPolicy		Log ty	ype		Upload precen	t	Sta	tus		
🕀 🕞 Fault Management										
🕀 🗅 FileManagement										
🗄 🗅 TimeManagement										
🕀 🗅 Inventory	Logs									
🕀 🖸 Output Management	Copy CopyAll Clear C	learAll	Lock Top	Botton Exp	oort Settir	ngs				
SecurityManagement	Time A Type	Cont	tent							
- ITE Corving	00 10 2002 16:02:40 Econt Alarm	PIOO	essor cores < Nack number.0, snen Noodulo name EL DPM: Cub. cau	number.0,5100 Nu	dition Eiler Imm. r	IDER.0,PTOC COTE NUMBER.2.50 Incline 11662 Key Personator	senerate ivo.= i ioi -60.2 · PopostTime	rostateless.railed to obtain act14ffactDLAAh - AffactCl	n the measur	CNING

Рис. 2 – ПО БС страница «LogManagement»

4.1.3.1.1 Редактирование конфигурационного файла:

- 1. Открыть сохранённый файл «enb****.cfg»: перейти на вкладку «Station Management», в левом столбце выбрать «Open Profiles». Найти сохранённый «enb****.cfg».
- 2. В открывшемся окне перейти во вкладку «NetPlan». В открывшемся окне «Select a shelf type» выбрать «7-ngcbu4251dc0000».
 - a. Если «NetPlan» не откроется сразу, то открыть вкладку «CellPlan» или «MibData», после этого ещё раз «NetPlan».
- В открывшемся окне «NetPlan» удалить все существующие RRU, антенны, связи с BBU, соты.



Рис. 3 – ПО БС страница «NetPlan»

Способы удаления:

- I. С помощью кнопки «Clear Plan Data».
 - а. Кнопка «Clear Plan Data» удаляет все текущие настройки.
- II. Так же, можно удалить всё в ручном режиме поэлементно.

На рисунке 3 – RRU окрашена в серый цвет. В данном случае удалить существующую конфигурацию не получится. Так же, как и не получится проверить установку сот по портам. Для этого необходимо «включить» доступ к редактированию RRU:

- В левом столбце, в «ObjTree» пройти по адресу: «Equipment -> NetRRUCtrl -> NetRRU» (рис. 4).
- II. Изменить значение «RRU Type Manufacturer Index» на «company».
- III. Сохранить файл и закрыть (или закрыть файл с сохранением).
- IV. Открыть файл повторно. RRU окрашена в синий цвет, можно удалять или редактировать конфигурацию БС в «NetPlan» (рис. 5).

Local Maintenance Tool				- o ×
Station Management × & 4G:101050_eNb5	TDD1900 × O C:\Users\Test User\Desktop ×			
OFavorites		MibData (CellPlan	NetPlan
G □0bjTree J S				
B -⊖≡TLSNB	Entry of Layout Plan of Remote Profine System AnetRRUEntry	TLSNB/Equipmen	nt/NetRRUCt	.rl/NetRRU
StartMode	Instance Description RRU Type Manufacturer Index Surdware Type Index Of RRU RRU Friend Name RRU Ofp Vork Mode Rack Number of	f RRU Access Shel	lf Number o	I RRU A
=eNodeBInfo	erisson	v		
+= == EquipComm	company			
CalibNode	ngcom			
LinkComm	putian			
- 🕀 🗅 Office	zhongxing			
CoolingCommon				
🗄 DClockInfo				
- 🕀 🗅 Rack				
AirConditioner				
- NetRRUCtr1	4			•
NetRRU	Page 1 of 1		144 44	1 → ₩
NetRRUAntSetting	Switch to Comparison Node Al Save			Count = 1
NetAntArray	Logs			
NetIROptPlan				
NetRHUB	Time Content			
NetRHUBEthPlan	U9.12.2023 18:19:39 LMT Information Version5.50.20.39			
TopoRRI	09.12.2023 18:19:39 LMI Information Parse succeed			
	09.12.2023 18:19:39 LMT Information Parse succeed			
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				н

Рис. 4 – ПО БС страница «NetRRU»

Local Maintenance Tool							~	- 🛛 🗙
Station Management × 0/ 4G:101050_eNb5_	DD1900 × 🔗 C:\Users\Test User\Desi	top ×						
🕘 🗅 Favorites 🔷 🕨						MibData	CellPlan	NetPlan
😢 🖯 🖸 ObjTree								
-==TLSNB		4 Ĵ C C <	⊘ ⊷ ⊟ ⊠ 8°	💼 🗏 💿		Pro	perty	
StartMode	<u>~</u>							
eNodeBInfo								
🕀 🔤 Equip Comm	philo							
CalibNode					1 2 3 4 5 6 7 8			
LinkComm	RRU				RRU:0			
🖽 🗅 Office	0							
🕀 🗅 Transport								
🖽 🗅 Equipment	rHUB		ngcbb4201pb00001 2 3	4 5				
🗄 🗅 Software			ngccc4251tb0000					
🕀 🗅 CfgMng	$\widehat{\mathbf{T}}$	emau	0					
🕀 🗅 Debug	Antenna	C	A					
CtrlPolicy								
🕀 🗅 Fault Management								
🕀 🗅 FileManagement	Template List							
🖽 🗅 TimeManagement	· •							
🕀 🗅 Inventory	Logs							
🕀 🗅 Output Management	Copy CopyAll Clear	ClearAll Lock	Top Botton	Export Settings				
🕀 🗅 SecurityManagement	Time Type	Content		, <u> </u>				
ILTE Service	09.12.2023 18:24:08 LMT In 09.12.2023 18:24:08 LMT In	ormation Version5.50.20.3	9					*
🕀 🗅 TDSCDMAService	09.12.2023 18:24:08 LMT In	ormation Parsing						
CSM Service	09.12.2023 18:24:08 LMT In	ormation Parse succeed						-

Рис. 5 – ПО БС страница «NetPlan» с активными RRU

В итоге получается не сконфигурированная БС (рис. 6).

13

MibData Pro	CellPlan	NetPla
Pro	operty	



4.1.3.1.1.1 Добавление элементов БС:

4.1.3.1.1.1.1 Добавление плат

- а. Добавить платы в соответствии с конфигурацией БС.
 - і. Плата рѕи
 - ii. Плата ngcbb4201pb0000
 - ііі. Плата ngccc4251tb0000

Для добавления платы, необходимо нажать ПКМ на требуемом слоте, нажать ЛКМ на ADD. После чего в открывшемся диалоговом окне необходимо выбрать нужную плату.

		MibData CellPlan NetPlan
	[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	Property
<u> </u>		psu-4
		Board Work 1te
philo		Board Frame tdriLte
		Board Mana invalid
RRU		Board Frame 0
		net Board Ir backward
		net Board all prohibit
		net Board su port2
rHUB	fcu	Rack Number 0
	Add	Shelf Number 0
T T		Slot Number 4
Antenna		Board Type psu
Network Element	-	
Template List		

Рис. 7 – ПО БС страница «NetPlan» с несконфигурированной БС

Таким образом добавить платы в соответствии с конфигурацией, конфигурация для плат указана в таблице 2.

201pb0000		ngccc42	51tb0000	
Property			Property	
ngcbb4201pb0	000-2		ngccc4251tb0	000-1
Board Work	fdd		Board Work	lte
Board Frame	cpri		Board Frame	tdriLte
Board Mana	manage		Board Mana	manage
Board Frame	0		Board Frame	0
net Board Ir	backward		net Board Ir	backward
net Board all	prohibit		net Board all	prohibit
net Board su	port2		net Board su	port2
Rack Number	0		Rack Number	0
Shelf Number	0		Shelf Number	0
Slot Number	2		Slot Number	1
Board Type	ngcbb4201pb0000		Board Type	ngccc4251tb0000

Таблица 2 Требуемые параметры для плат:

4.1.3.1.1.1.2 Добавление RRU

Добавить RRU – навести курсор мыши на символ RRU слева, нажать ЛКМ и перетянуть на поле справа. В открывшемся окне необходимо выбрать параметры добавляемой RRU – количество портов и соответствующую модель. Ниже приведены модели для основных технологий.

- i. FDD800 FDRU514N20
- ii. FDD2100 FDRU514N01-B
- iii. FDD2600 FDRU514N7
- iv. TDD1900 TDRU348FA-85A30E
- v. TDD2600 TDRU518N38-1

Требуемые параметры для разных диапазонов указаны в таблице 3.

Таблица 3 Параметры RRU

FDD800-FDRU	514N20	FDD2100-FDR	U514N01-	FDD2600-FDR	U514N7
		В			
		D			
Property		Property		Property	
FDRII514N20-0		FDRII514N01B-2		EDEU514N7-3	
BRILFriend Na		RRU Friend Na	mil	RBIL Friend Na	[mull
PPU Ofo Work	lined	RRU Ofp Work	lined	RRU Ofn Work	lined
Fiber Length of	IIneu	Fiber Length of	twenty	Fiber Longth of	tureu
Piber Length of	twenty	RRU PGC Switch	off	PIDE Length Of	twenty
RRU PGC Switch	011	RRU PGC Set R	8	RRU PGC Switch	110
RRU PGC Set Ra	8	RRU Jam Resist	off	RRU PGC Set K	8
RRU Jam Resist	off	RRU Jam Resist	-9	RRU Jam Resist	off
RRU Jam Resist	-9	PRITICSM Switch	off	RRU Jam Resist	-9
RRU GSM Switch	off		off	RRU GSM Switch	off
RRU VSWR Filte	off		off	RRU VSWR Filt	off
RRU WCDMA S	off	Group No of D	45505	RRU WCDMA S	off
Group No of RRU	65535	Ontical Fiber	00000	Group No of R	65535
Optical Fiber Po	unknown		up No of RRU	Optical Fiber P	unknown
Sequence Num	unknown	Sequence Num	unknown	Sequence Num	unknown
Optical Fiber Po	unknown	Optical Fiber P	unknown	Optical Fiber P	unknown
Sequence Num	unknown	Sequence Num	unknown	Sequence Num	unknown
Slot Number of	unknown	Slot Number o	unknown	Slot Number o	unknown
Slot Number of	unknown	Slot Number o	unknown	Slot Number o	unknown
RRU Energy Do	off	RRU Energy Do	off	RRU Energy Do	off
RRU Cell Power	off	RRU Cell Power	off	RRU Cell Power	off
RRU Number in	0	RRU Number I	2	RRU Number i	3
RRU Type Manu	ngcom	RRU Type Man	company 💌	RRU Type Man	company
				. ∢]	
		Hardware Type	57	Hardware Type	30
Hardware Type	28	Rack Number		Rack Number	0
Rack Number o	0	Shelf Number		Shelf Number	0
Shelf Number o	0	Slot Number o	2	Slot Number o	3
Slot Number of	2	Board Type of	ngcbb4201pb0000	Board Type of	ngchh4201nh0000
Board Type of	ngcbb4201pb0000	Optical Fiber P	2	Ontical Eiber D	0
Optical Fiber Po	0	Sequence Num	1	Sequence Num	1
Sequence Num	1	Optical Fiber P	unknown	Optical Fiber P	1 mknown
Optical Fiber Po	unknown	Sequence Num	unknown	Convorce Num	
Sequence Num	unknown	Ethernet Port o	unknown	Ethomat Part -	Information
Etnernet Port of	unknown	Net RHUR Nu	-1	Ethernet Port O	umnown
Fthormat Part of		Ethemet Port o		Net KHUB Nu	-1
Ontical Eiber Pa	umnown	Optical Eiber D	unknown	Ethernet Port o	unknown
Sequence Num		Control Plus		Optical Fiber P	unknown
Ontical Fiber Po	unknown	Ontired Files D	uuknown	Sequence Num	unknown
Sequence Num	unknown	Optical Fiber P	unknown	Optical Fiber P	unknown
Slot Number of	unknown	Sequence Num	unknown	Sequence Num	unknown
Slot Number of	unknown	Slot Number o	unknown	Slot Number o	unknown
Slot Number of	unknown	Slot Number o	unknown	Slot Number o	unknown
		Slot Number o	unknown	Slot Number o	unknown

TDD2600 –	TDD1900 - TDRU348FA-85A30E
TDD11510N20 1	
TDRU518N38-1	
Property	Property
DRU Stand Na	PPILEField Na 2011
RNO Friend Na mult	PPILOF Work lined
	Fiber Length of transfer
RRL PGC Switch	RELEASE witch
RRUPGC Set R	RELIPCC Set R
RRI I Iam Resis	RRU Jam Resist
BRILIAM Besis	RIL Iam Resist
RRU GSM Switch	RRU GSM Switch
RRU VSWR Filt off	RRU VSWR Filt
RRU WCDMA off	RRU WCDMA S
Group No of R 65535	Group No of R
Optical Fiber P unknown	Optical Fiber P
Sequence Nu unknown	Sequence Num unknown
Optical Fiber P	Optical Fiber P unknown
Sequence Nu	Sequence Num unknown
Slot Number o	Slot Number of
Slot Number o	Slot Number of unknown
RRU Energy D	RRU Energy Do
RRU Cell Powe	RRU Cell Power
RRU Number i	RRU Number in
RRU Type Man Company	RRU Type Man ngcom
Hardware Typ 252	Hardware Type 226
Rack Number	Rack Number o
Shelf Number 0	Shelf Number 0
Slot Number o 2	Slot Number of 2
Board Type of ngcbb4201pb0000	Board Type of ngcbb4201pb0000
Optical Fiber P 0	Optical Hiber P 0
Sequence Nu 1	Ontical Fiber P
Optical Fiber P unknown	
Sequence Nu unknown	Ethernet Port of
Ethernet Port o unknown	Net RHUB Num.
Net RHUB Nu	Ethernet Port of
Ethernet Port o unknown	Optical Fiber P
Optical Fiber P unknown	Sequence Num unknown
Sequence Nu unknown	Optical Fiber P unknown
Optical Fiber P unknown	Sequence Num
Sequence Nu unknown	Slot Number of
Slot Number o unknown	Slot Number of
Slot Number o unknown	Slot Number of
Slot Number o unknown	

Таблица 2-2 Параметры RRU (продолжение)

4.1.3.1.1.1.3 Добавление антенн

Добавить антенну - навести курсор мыши на символ антенны слева, нажать ЛКМ мыши и перетянуть на поле справа. В открывшемся окне необходимо выбрать модель и параметры добавляемой антенны. Выбирать нужно из антенн вендора NGCOM в соответствии с количеством портов и диапазоном.

і. 4 порта

- 1. NGC-ANT4T0709-00.00 FDD800
- 2. NGC-ANT4T2126-00.00 FDD2100/2600
- іі. 8 портов
 - 1. NGC-ANT8T2526-00.00 TDD2600
 - $2. \quad NGC\text{-}ANT8T2126\text{-}00.00 TDD2100/2600 \\$
 - 3. NGC-ANT8T1819-00.00 TDD1900

Требуемые параметры для разных антенн указаны на рис 7

Antenna Array	0
Antenna Array	null
RETAnt Suppor	unsupport
Polar Type of A	samepolar
Antenna Numb	0
Antenna Array	23
Antenna Array	13
Half-power Be	65
Half-power Be	65

Рис. 8 – ПО БС параметры антенны

4.1.3.1.1.1.4 Добавить связи между BBU и RRU и между RRU и антенной.

Для добавления связей между BBU и RRU необходимо соединить порт на плате ngcbb4201pb0000 и RRU. В верхнем поле нажать кнопку «Link» и навести курсор на требуемый

порт на плате (отсчёт начинается с нулевого порта), нажать ЛКМ, тянуть соединение до порта на RRU.

Соединить порты на RRU и антенне. В верхнем поле нажать кнопку «Multiple Link» и навести курсор на первый порт на RRU, нажать ЛКМ, тянуть линк до соответствующего порта на антенне. Автоматически соединятся все остальные порты. После этого нужно добавить необходимое количество RRU, антенн.



Рис. 9 – ПО БС страница «NetPlan» установление связей между RRU и антенной

4.1.3.1.1.1.5 Добавление сот в «NetPlan».

Включить отображение сот в «NetPlan»

Для добавления сот в «NetPlan» необходимо: нажать ПКМ на необходимой соте, затем - ЛКМ на «Plan this cell». Запланировать необходимые соты.

21 СМТН.020101.004 ПО



Рис. 10 – ПО БС страница «NetPlan» планировщик сот

Выставить параметры этих сот: бэнд, ширину полосы частот, режим работы соты, в зависимости от требуемых параметров (рис 11).

Property								
Cell1								
Frequence Band of LocalCell	b20 🔻							
Frequence Bandwidth of LocalCell	val10M 🔻							
Antenna Combination Flag of Local Cell	false 🔻							
Local Cell Application Scene	outdoorNormal 🔹							
Antenna Mode of Local Cell	nonSmartAnt 🔻							
IR Compress Mode of Local Cell	notCompress 🔻							
Ant Port Num of Local Cell	port2 🔻							
Cell Work Mode	fdd 🔻							
Enhanced Cell Combine Switch	off 💌							
Sdc Func Switch	off 💌							
4 Ports Cell Combine Switch	off 💌							
Radio Channel Combination Flag of Local Cell	off 💌							
Max Number of Local Cell Carriers	invalid							
Local Cell Test Scene	s222 🔻							
Local Cell ID	1							

Рис. 11 – ПО БС параметры сот

Распределить соты по RRU и по портам RRU (2 варианта):

Два раза нажать ЛКМ на требуемой RRU – откроется окно «RRU Path Settings»:

CMT RRU Pa	th Settings			- 🗆 X
LTE Cell	QuickCfg	Reset		
Path No.	LTE Cell	Tx and Rx Status	Supported Frequency Bands	Group Id
1	-	rxAndTx 🔻	b20	-1 🔻
2	-	rxAndTx 🔻	b20	-1 🔻
3	-	rxândTx 🔻	b20	-1 🔻
4	-	rxAndTx 🔻	b20	-1 🔻
				-
		OK	Cancel	

Рис. 12 – ПО БС окно «RRU Path Settings»

Вариант 1: нажать ЛКМ на ячейке «LTE Cell» нужного порта RRU, далее – выбрать нужную соту для этого порта RRU.

Вариант 2: нажать кнопку «QuickCfg». В открывшемся окне выбрать диапазон портов на RRU и отметить галочкой требуемую соту. Нажать OK.

После проведения всех операций, RRU окрасится в голубой цвет. Необходимо повторить процедуру для других RRU пока все добавленные RRU не будут голубыми.

Далее, в окне настройки сот нажать ЛКМ на «Delivery Antenna Weights»

После - нажать ЛКМ на «Deploy Plan Data»

В открывшемся окне нажать ОК.

Если что-то сделано некорректно, то появится окно об ошибке.

Для локализации и исправления ошибки: необходимо проверить установленные параметры, устранить ошибки и повторно нажать на «Deploy Plan Data».

Если всё корректно, то появится окно с сообщением «Delivery network plan data succeed».

Соты перейдут в статус «Local Cell Not Built»

4.1.3.1.1.1.6 Заполнение «Cell Plan».

Нажать «Cell Plan»

Для очистки «Cell List», в открывшемся окне нажать ПКМ на «LTE cell configure», выбрать «Delete all LTE cell configure» (рис. 13).

Add LTE cell c	onfigure	er name	Parameter value	Range of values	Unit	
Delete all LTE	cell configure	e a	11	cellLcld Range of values(0-23)		
3	✓ Cell Id	_	11	cellCellID Range of values(0-255)		
5	✓ Friend	Name of Cell	11	cellFriendName Range of values(1-255)		
	 PhyldL 	ist	{311}	cellPhyldList Range of values(1-8)		
.7	✓ FreqBa	nd	band20	cellFreqBand Range of values(1:band1/2:band2/3:band3/4:band4/5:band5/7:band7/		
9	✓ Carrier	Freq	8098	cellCenterFreq Range of values(0-65535)	100KHz	
11	✓ DISysB	andWidth	val5	cellDISysBandWidth Range of values(0:val1dot4/1:val3/2:val5/3:val10/4:val15/5:val2		
. 11	✓ cellTyp	e	verysmall	cellType Range of values(0:verysmall/1:small/2:medium/3:large)		
	✓ Cell We	ork Mode	structureFdd	cellCfgFrameType Range of values(0:structureFdd/1:structureTdd/2:structureNBIOT)		
	✓ Tac		4386	cellNetTac Range of values(0-65535)		
	✓ plmnM	CC	460	cellNetPImnMcc Range of values(3-3)		
	✓ plmnM	nc	00	cellNetPImnMnc Range of values(3-3)		
	✓ HiSpee	dFlag	false	raHiSpeedFlag Range of values(0:false/1:true)		

Рис. 13 – ПО БС окно «Cell List»

Добавить соты: нажать ПКМ на «LTE cell configure», выбрать «Delete all LTE cell configure» и заполнить параметры в правой части окна:

После этого закрыть файл и сохранить его.

Получить сообщение об успешном сохранении файла.

4.1.4 Описание файла с параметрами LMT-B batch configuration data.xls.

В LMT-В batch configuration data.xls заносятся параметры (планировочные данные), необходимые для запуска каждой базовой станции. Например, транспортные данные каждого сайта (IP адреса), количество сот, их cell id, номера базовых станций eNBid и другие данные радио планирования.

В файле таблицы необходимо заполнить следующие 8 листов.

- Первый лист - equipmentSysInfo, который заполняет ENBID, название станции, адрес;

- Второй лист - sctpEntry, который настраивает несколько адресов MME, основной и резервный, создает SCTP ассоциации в сторону MME и других eNB.

- Третий лист — это omLinkEntry, который настраивает ОМ адрес от базовой станции до EMS;

- Четвертый лист — это routeRelationEntry, который настраивает маршруты интерфейсов EMS/S1/X2;

- Пятый лист - vlanIdEntry, настраивает VLANID для s1 Mme/s1 user/OM/X2;

- Шестой лист — это ipAddrEntry, настройка IP-адресов интерфейсов базовой станции, могут быть отличными от ОМ IP адресом БС;

- Седьмой лист — это cellCfgEntry, который настраивает PCI/PLMN/TAC и другую информацию соты, так-же в этом листе указывается необходимое количество сот;

- Восьмой лист — это raEntry, который настраивает такие параметры, как логика и последовательность.

Пример 1 - Конфигурационный дата файл с планируемыми параметрами для TDD1900 сайта (LAB)

- equipmentSysInfo (лист системной информации БС)

EquipNEID "Value range:0..1048575 Content: Id сетевого элемента (БС)."

equipSysFunctionId "Value range:&u32 Content: Id LTE функции ."

equipFriendName "Value range:1..255 Content: Имя сетевого элемента"

equipLocation "Value range:1..255 Content: расположение бс"

- sctpEntry(лист SCTP ассоциаций)

equipNEID "Value range:0..1048575 Content: Id сетевого элемента (БС)."

sctpIndex "Value range:0..143 Content: Порядковый номер SCTP ассоциации."

sctpLocalIpAddrIndex1 "Value range: 0~3 Content: Индекс локального IP адреса БС, например S1 CP "

sctpPeerIpAddr1 "Value range: not limit Content: Указывается 1й удаленный IP адрес (например MME IP), если не используется то ставится 127.0.0.1"

sctpPeerPortNumber "Value range:1024..65535 Content: номер удаленного порта SCTP линка"для каждого из интерфейсов;

-omLinkEntry (лист параметров ОМ линка)

equipNEID "Value range:0..1048575 Content: Id сетевого элемента."

omLinkLocalIPAddress "Value range: not limit Content: ОМ IP адрес БС для управления " *omLinkLocalIpMask* "Value range: not limit Content: ОМ маска сети"

omLinkDefaultGWIpAddr "Value range: not limit Content: IP адрес дефолтового шлюза ОМ"

omLinkPeerIpAddr "Value range: not limit Content: Удаленный IP адрес для ОМ линка" *omLinkVlanId* "Value range: 0~4095 Content: VLAN ID"

-routeRelationEntry (лист маршрутов и их шлюзов для интерфейсов)

equipNEID "Value range:0..1048575 Content: ID сетевого элемента (БС)." *rtRelatIndex* "Value range:0..199 Content: Индекс удаленного IP адреса" *rtRelatPeerIp* "Value range: not limit Content: Удаленный IP или subnet IP " *rtRelatPeerIpMask* "Value range: not limit Content: Маска удаленной подсети " *rtRelatGatewayIpAddress* "Value range: not limit Content: IP адрес шлюза"

- vlanIdEntry (лист параметров VLAN, если не используются, то номер VLAN ставится 0, а тип 100:default)

equipNEID "Value range:0..1048575 Content: Id сетевого элемента БС."

vlanConfigIndex "Value range:0..7 Content: Индекс VLAN"

vlanConfigVlanId "Value range: 0~4095 0:invalid Content: Homep VLAN"

vlanConfigType "Value range: {X2Sign,s1Mme, ue, om, default} Content: Тип VLAN, те для какого интерфейса используется:

0:x2 sign,

1:s1 Mme,

2:s1 user,

3:x2 uesr,

4:om,

100:default"

vlanConfigNtHpIpAddress "Value range: not limit Content: Шлюз IP адреса для каждого из VLAN"

-ipAddrEntry (лист IP адресов БС используемых для S1 CP, S1 UP, X2 интерфейсов, в некоторых случаях IP адрес может использоваться один и тот-же для всех интерфейсов и совпадает с ОМ IP БС)

equipNEID "Value range:0..1048575 Content: Id сетевого элемента БС."

ipAddrIndex "Value range:0..3 Content: Индекс IP адреса"

ipAddrLocalIpAddress "Value range: not limit Content: IP адрес БС"

ipAddrLocalIpMask "Value range: not limit Content: Маска подсети каждого из интерфейсов"

-cellCfgEntry (лист некоторых планируемых параметров сот, а также указания их количества)

equipNEID "Value range:0..1048575 Content: ID сетевого элемента БС"

cellLcId "Value range: 0~11 Content: уникальный порядковый номер соты в eNB."

cellFriendName "Value range:1..255 Content: имя соты"

cellPhyId "Value range: 0~503 Content: физический ID соты PCI, не может быть одинаковым у двух соседних сот."

cellPhyIdList "Value range: 0~503, value 65535 expresses the parameters is invalid.

Content: физический ID соты PCI сконфигуренный на EMS, если обнаруживается конфликт PCI на соседних сотах, тогда он применяется, в противном случае это параметр не используется"

cellNetLcId "Value range:0..23 Content: номер соты."

cellNetPlmnMcc "Value range: 0~9 bit Content: Mobile Country Code(MCC) код операторов, уникальный для каждой страны."

cellNetPlmnMnc "Value range: 0~9 bit Content: Mobile Network Code(MNC) – код сети оператора"

cellNetTac "Value range: 0~65535 Content: Tracking Area Code это номер TAC для текущей соты, который используется обозначить tracking area внутри PLMN."

-raEntry (лист логических параметров соты)

equipNEID "Value range:0..1048575 Content: ID сетевого элемента БС"

raLcId "Value range: 0~11 Content: однозначно идентифицирует соту в eNB.Oн распределяется равномерно, и никакие две локальные соты не имеют одинакового LocalCellId."

raRootSeqIndex "Value range: 0~837 for Preamble Format 0~3;0~137 for Preamble Format4. Content: номер указывает первый логический индекс корня Zadoff-Chu, используемый в соте.

4.1.5 Подготовка конфигурационного файла (с помощью Batch Cfg File Generation Tool)

Этот способ применим как для запуска (подготовки конфига) одной станции, так и для нескольких.

Данный способ не требует соединения со станцией и для подготовки конфигурационного файла (-ов) может быть использован LMT SW.

Запустить LMT SW и перейти в меню «Other»

- Открыть окно (Batch cfg File Generation Tool) "Инструмент пакетной генерации Cfgфайлов".

- Импортировать шаблон файла конфигурации (референсный cfg файл), файл «Lm.dtz» и шаблон данных excel (LMT-batch configuration file). Выбрать путь к новому сгенерированному файлу конфигурации (xxxx.cfg), который в дальнейшем будет использоваться для пусконаладки (commissioning) базовой станции и нажать кнопку «Start Generate». В выбранной папке появится новый конфигурационный файл, который необходимо использовать для запуска БС.

											-
2	administrator										
<i>P</i> 8	Users	\sim	Search			• Q	← → (Search result	1 records)		
Ē	Open Profiles										
VS	Comparing Profiles		 Unigroup TEST 	⊧d 1		0/1	4G	172.27.24	5.92	📸 0	
۳	Open Consistency File		100	Batch Cfg Fi	ile Generati	on Tool				- 0	×
ä	Alarm Management		Cfg	C							
۲	Other	\sim	Lmd	itz 🗌							
	PM Parser		Exce	a C							
	Self-Checking Tool		Savi	ng Path							
	Offline Parameter Recovery		0.011							Shurt Conv	-
	Log Upload Tool			Time	(Content				Start vene	-
	Batch Cfg File Generation 7	Γo									

Рис. 14 – ПО БС окно «Batch CFG File Generation Tool»

4.2 Пуско-наладка - One-Click on station через LMT

Данный способ предполагает запуск базовой станции с одновременным обновлением софта BBU/RRU SW, используется для запуска новых БС, а также, если необходимо обновление софта.

В наличии необходимо иметь ПО BBU и RRU, конфигурационный файл для БС, а также шаблон конфигурационного файла для текущей конфигурации.

Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что все устройства включены и физически подключены.

Ввод в эксплуатацию занимает около 30 минут.

Нажмите "Панель инструментов" (Tool Box), а затем одним щелчком мыши выберите "One-Click on Station".

В открывшемся окне необходимо выбрать нужные файлы (рис. 14):

Если передача данных и GPS не подключены, необходимо выполнить первый и второй шаги.

1. НЕОБХОДИМО выбрать "Без запуска источника GPS" (no Clock Source Start)

2. НЕОБХОДИМО выбрать "Без запуска ММЕ" (по ММЕ)

3、 "Cfg-файл": Выберите подготовленный конфигурационный файл

4, "Пакет программного обеспечения ВВU": Выберите программное обеспечение ВВU

5, "Пакет программного обеспечения RRU": Выберите программное обеспечение RRU

6、 "Повторное введение файла Cfg": выберите "включить" и выберите существующий файл конфигурации

7. Нажмите "Пуск", чтобы начать открытие станции в один клик.

СМТН.020101.004 ПО

One-Click on Station							
Start station mode:	✔ No clock source start 👽 No MME start						
*Cfg File:	E:\20221021\gnb_703_2022.10.21_07475448_our.cfg 🛛 🍃	C Step One: Download Cfg File					
*BBU Software Package:	E:\VER\60.51.09bugfix\EMB6216_V1.00.60.51.09_bugfix	C Step Two: Download BBU Software Package					
*AAU Software Package:	E:\VER\60.51.09bugfix\5GIIIAAU202210121665542337.d	C Step Three: Download AAU Software Package					
Cfg File Reintroduce:	🗸 enable	C Step Four: Cfg File Reintroduce					
	E:\20221021\gnb_703_2022.10.21_074754+6_eur.efg	O Step Five: Set up Cell					
	Start						

Рис. 15 – ПО БС окно «Batch CFG File Generation Tool»

Во всплывающем окне подтвердите, следует ли запускать без источника GPS или без ядра, и нажмите "Да"

4.2.1 Процесс запуска

Система автоматически выполнит следующие действия, которые займут 20-30 минут, отчет о выполняемых действиях будет выводиться в окно «Logs» (рис. 16).

Шаг 1: Загрузка конфигурационного файла

Шаг 2: Программное обеспечение BBU успешно загружено и следует рестарт БС для обновления.

Шаг 3: загрузите версию RRU и запустите обновление программного обеспечения RRU.

Шаг 4: Конфигурационный файл снова успешно загружен, и сайт снова перезапустится после этого шага

После активации соты выводится запрос на выполнение задачи самотестирования и генерируется отчет о самотестировании.

После сохранения результата самопроверки сайт перезапустится с опцией активации «Clock» и транспортного ресурса, и процесс завершится после рестарта.

ogs		
Copy CopyAll	Clear Clea	arAll Unlook Top Dottom Export Settings
Time -	Туре	Content
11/17/2022 15:51:16	General Infor	Download BBU Software 5GIIIBBU_ST.dtz(Part16) success!
11/17/2022 15:51:16	Notice of Cha	Software Pack Plan Subpackage Current Number(swPackPlanSubPackCurNum),Instance .1,Value changed 17
11/17/2022 15:51:16	General Infor	Download BBU Software SGIIIBBU_ST.dtz(Part17) success1
11/17/2022 15:51:19	General Infor	Download BBU Software SGIIIBBU_ST.dtz(Part18) success!
11/17/2022 15:51:19	Notice of Cha	Software Pack Plan Subpackage Current Number(swPackPlanSubPackCurNum),Instance .1,Value changed 19
11/17/2022 15:51:20	General Infor	Download BBU Software SGIIIBBU_ST.dtz(Part19) success!
11/17/2022 15:51:22	General Infor	Download BBU Software 5GIIIBBU_ST.dtz(Part20) success!
11/17/2022 15:51:23	Notice of Cha	Software Pack Plan Subpackage Current Number(swPackPlanSubPackCurNum),Instance .1,Value changed 21
11/17/2022 15:51:24	General Infor	Download BBU Software 5GIIIBBU_ST.dtz(Part21) success!
11/17/2022 15:51:25	Event Notificat	ReceivedfileC:\temp\DTZ\5GIIIBBU_ST.dtz download success
11/17/2022 15:51:25	Notice of Cha	Row Status(swPackRowStatus),Instance .1.1,Value changed to: destroy
11/17/2022 15:51:25	Notice of Cha	Software Pack Plan Subpackage Current Number(swPackPlanSubPackCurNum),Instance .1,Value changed 22
		Version of SoftwarePack(swPackVersion),Instance .1.1,Value changed to: null Download Time of Software Pack/swPackDownloadTime) Instance .1.1 Value changed to: 01/01/2009.00:0

Рис. 16 – ПО БС окно «Logs»

Подробное описание всех возможных настроек ПО БС, которые доступны пользователю через графический интерфейс веб-клиента или LMT, приведено в документе РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СМТН.020101.001 РЭ.

5 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

Проверка работоспособности ПО БС, после его установки на аппаратную платформу БС, выполняется сразу после пуско-наладки.

Проверка возможности подключения к программному-клиенту ПО БС, для доступа к графическому интерфейсу пользователя, заключается в проверке возможности авторизации в веб-клиенте ПО БС под учетными данными администратора.

Проверка БС после пуско-наладки, заключается в проверке основных функций БС

- I. Проверьте транспорт и GPS-ресурсы после перезагрузки.
- II. Синхронизация
 - а. Если состояние работы синхронизации отключено,
 - i. Проверьте, является ли физическое подключение GPS приёмника нормальным
 - Offsete
 MEData
 CellPlan
 Flohdnagement
 NetPlan
 LogManagement
 UE
 ToolBox

 Image: StartBode
 Image: StartB

іі. Проверьте, не заблокирована ли чем-нибудь антенна GPS

Рис. 17 – ПО БС окно «Экран LMT, страница «GPS»

- III. Проверка работы транспортного соединения:
 - a. Если статус транспортного соединения отключен (disabled),
 - i. Проверьте доступность шлюза сайта и IP-адреса MME с сайта с помощью запроса «ping».
 - b. Для проверки запросов «Ping» зайдите в ToolBox 🗆 Diagnose Test
 - i. Если не удалось выполнить запрос «ping site gateway"
 - 1. Проверьте, наличие и правильность подключения проводов.
 - 2. Подтвердите у производителя правильность параметров на сетевом коммутаторе.
 - 3. Проверьте, соответствуют ли параметры спецификации.

- с. Если запрос «ping Site Gateway» выполнен успешно, но запрос «ping MME» не выполнен
 - і. Подтвердите, что ядро добавило информацию о сайте.
 - іі. Подтвердите у заказчика, является ли статус транспортного соединения сайт-ядро нормальным.
 - ііі. Проверьте, соответствуют ли параметры спецификации.
- IV. Проверьте состояние БС с помощью функции Station Flow Chart после ввода в эксплуатацию;
 - а. Нормальное состояние всех блоков БС "зеленое" (см скриншот) после пуско-наладки, особенно, если при загрузке конфигурационного файла была выбрана опция (по MME, по Src Clock Signal)
- V. Чтобы определить, в чем заключается проблема.
 - а. После активации сайта проверьте статус RRU;
 - b. После активации сайта проверьте информацию о сотах и их статус.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Описание
БС	Базовая станция
ГОСТ	Государственный стандарт, принятый в Российской Федерации и других странах СНГ
ЕСПД	Единая система программной документации
ОЗУ	Оперативное запоминающее устройство, оперативная память, RAM
OC	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
ПО БС	Программное обеспечение базовых станций «Система управления базовой станцией» (eNodeB и gNodeB)
СУБД	Система управления базами данных
ЭВМ	Электронная вычислительная машина
AES-128, AES-256	Стандарты шифрования данных
API	Application Programming Interface – набор правил и процедур, которые позволяют различным программным приложениям взаимодействовать друг с другом
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической конфигурации хоста, который позволяет компьютерам автоматически получать IP-адреса и другие параметры, необходимые для работы в сети
eNB	eNB (evolved NodeB) – базовая станция в сетях мобильной связи 4G LTE. Она обеспечивает связь между абонентскими устройствами и сетью оператора. eNB отвечает за управление радиоресурсами, передачу данных и контроль качества сигнала
gNB	gNB (Next-Generation NodeB) - базовая станция в сетях мобильной связи 4G LTE, обеспечивающий связь между пользовательским оборудованием и развитым пакетным ядром. Функционально gNodeB является эквивалентом gNodeB.
GHz, ГГц	Гигагерц
НТТР	Hypertext Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста, который используется для передачи данных между веб-сервером и браузером
HTTPS	HTTP Secure – защищенный протокол передачи гипертекста, который обеспечивает безопасное соединение между пользователем и сервером. HTTPS использует шифрование данных для защиты от перехвата и подмены
ICMP	Internet Control Message Protocol, – это протокол управляющих сообщений в сетях, основанный на IP. Он используется для отправки и получения диагностических сообщений и сообщений об ошибках в IP-сетях
IPsec	Internet Protocol Security – протокол безопасности, который обеспечивает защиту данных, передаваемых по сети, от несанкционированного доступа, перехвата и модификации
ІР-адрес	Internet Protocol Address – уникальный адрес, который используется для идентификации устройств в сети Интернет
LTE	Long-Term Evolution – стандарт мобильной связи четвертого поколения, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных и лучшее покрытие по сравнению с предыдущими поколениями
МНz, МГц	Мегагерц
MIMO	Multiple Input Multiple Output – технология, которая позволяет увеличить скорость и эффективность передачи данных в беспроводных сетях. Она основана на использовании нескольких передатчиков и приемников, что позволяет увеличить количество потоков данных и улучшить качество связи. МІМО используется в Wi-Fi, 4G и 5G сетях и позволяет увеличить скорость передачи данных, снизить задержки и улучшить покрытие сети
NTP	Network Time Protocol – протокол для синхронизации времени на компьютерах и других устройствах в сети

Сокращение	Описание
OMC	Operation and Maintenance Center. Система «Центр эксплуатации и обслуживания»
QPSK	Quadrature Phase-Shift Keying – вид модуляции сигнала, который используется в цифровой связи для передачи данных. Он основан на изменении фазы сигнала на определенную величину в зависимости от значения бита данных. QPSK позволяет передавать больше данных с меньшей вероятностью ошибок, чем другие виды модуляции
RAN	Radio Access Network – часть телекоммуникационной сети, которая обеспечивает доступ мобильных устройств к сети оператора. Она включает в себя все оборудование и инфраструктуру, необходимые для подключения абонентов к сети, такие как базовые станции, антенны, коммутаторы и другое оборудование
RJ-45	Стандарт разъема для Ethernet-кабелей, который используется для подключения компьютеров и других устройств к интернету
RRC	RRC (Radio Resource Control) - управление радиоресурсами. Это протокол, который используется в сетях мобильной связи для управления ресурсами радиоинтерфейса
SFP	Special SubFrame Pattern – метод распределения субфреймов в сетях мобильной связи, который позволяет улучшить эффективность использования спектра и качество связи
SHA-128, SHA-256	Алгоритмы шифрования, которые используются для создания хэшей паролей в системах безопасности
SSH	Secure Shell – сетевой протокол, который обеспечивает безопасную связь между узлами в компьютерной сети. Он используется для выполнения различных задач, таких как вход на удаленный сервер, передача файлов и управление устройствами
ТСР	Transmission Control Protocol – протокол для обеспечения надежной передачи данных между компьютерами. Отвечает за установление соединения, управление потоком данных и подтверждение получения информации
TCP/IPv4	TCP/IPv4 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol version 4) - набор протоколов, используемых для организации связи между устройствами в сети Интернет. TCP обеспечивает надежность передачи данных, а IPv4 – адресацию и маршругизацию пакетов
TR-069	TR-069, или Technical Report 069, это стандартный протокол для автоматической конфигурации, мониторинга и обслуживания устройств домашней автоматизации и интернета вещей (IoT)
UDP	User Datagram Protocol – транспортный протокол, который не гарантирует доставку данных и не управляет соединением, но обеспечивает более низкую задержку по сравнению с TCP
VLAN	Virtual Local Area Network – виртуальная локальная сеть, которая позволяет группировать устройства в сети Ethernet без использования физического разделения на отдельные физические сегменты сети
WAN	Wide Area Network – глобальная сеть. Это сеть, которая соединяет несколько локальных сетей или устройств в разных географических регионах.
Ethernet	Ethernet – технология, которая соединяет проводные локальные сети (LAN) и позволяет устройству взаимодействовать друг с другом по протоколу, являющемуся общим сетевым языком
LMT	Local Maintenance Terminal – локальный терминал обслуживания БС
LMtT	Local Maintenance Tool – программа предоставляющая графический интерфейс для доступа к настройкам БС

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Номера листов (страниц)			Номера листов (страниц) Всего			Вхоляший номер		
Изм.	изме- ненных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных	листов (стр.) в документе	Номер документа	сопроводительного документа	Подпись	Дата